

Памятка кассира

МИНИКА 1102МИК

1. Включение аппарата: перевести тумблер включения в положение «-». На экране: «дата», нажимаем «ИТ», на экране: «время», нажимаем «ИТ», печатается тест СКНО.

2. Рабочий режим: клавишей «РЖ» находим «?», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на чековой ленте печатается: «ТЕКУЩАЯ ДАТА ДД/ММ/ГГ ОТКРЫТЬ СМЕНУ?», на экране: «?», нажимаем «ИТ», на чековой ленте: «СМЕНА ОТКРЫТА ДАТА/ВРЕМЯ», на экране: 0.00, касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажимаем «+ 1СК», на экране: «ВНЕС 0.00», набираем сумму вносимой наличности, нажимаем «ИТ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ».

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции (они желтого цвета), например «1СК», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу секции, набираем стоимость третьего товара, нажимаем клавишу секции и т.д., нажимаем клавишу «ПИ», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ИТ», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, нажимаем «ПовЧ», на экране «БНАЛ ?», нажимаем «ИТ», выходит чек.

Оформить чек по смешанной оплате: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу секции, нажимаем «ПовЧ», на экране «БНАЛ ?», вводим ту часть суммы которая оплачивается банковской картой, нажимаем «ИТ», затем «ПИ», на экране отобразится сумма для доплаты наличными, вводим сумму наличных которую дает покупатель и нажимаем «ИТ», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ИТ»): нажимаем клавишу «ПИ», нажать клавишу «АН ВЗ», на экране «НОРР 0.00», нажать клавишу «ИТ».

Возврат товара за наличный расчет: нажимаем «АН ВЗ», на экране: «П ?», набираем пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ВОЗВ 0.00», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, затем «ИТ», выходит чек возврата.

Возврат товара за безналичный расчет: нажимаем «АН ВЗ», на экране: «П ?», набираем пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ВОЗВ 0.00», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу секции, затем «ПовЧ» и клавишу «ИТ», выходит чек возврата.

Выдача наличных денежных средств: нажимаем «- 2СК», на экране: «ВЫП 0.00», набираем сумму выдачи, нажимаем «ИТ», печатается «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ».

Аннулировать закрытый чек: аннулировать можно только последний чек, нажать [ПИ], на экране: «НО.ЧЕ. ?», нажать [АН/ВЗ], на экране: «АНН.ЧЕ. ?», нажать «ИТ», выйдет чек аннулирования.

3. Снять X-отчет: нажимаем «РЖ» до появления «ОБГ ?», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ОБГ1 ?», нажимаем «ИТ», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ».

4. Снять Z-отчет: нажимаем «РЖ» до появления «ОСГ ?», нажимаем «ИТ», вводим пароль: 0 0 0 0 0 0, на экране: «ОСГ1 ?», нажимаем «ИТ», на экране: «РАСПЕЧ ?», нажимаем «ИТ», выходит контрольная лента, нажать «С», выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ». Если контрольная лента Вам не нужна – при появлении «РАСПЕЧ ?», сразу нажимаем «С», на экране: «П ?», набираем пароль: 0 0 0 0 0 0, выходит «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

5. Выключение кассы: перевести тумблер включения в положение «О».

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.