

Памятка кассира

Datecs MP-01 BY

1. Включение аппарата:

Перевести тумблер на правой стороне аппарата в положение «от себя».

2. Рабочий режим:

Нажимаем клавишу «Р», затем клавишу «ОПЛ», на экране «Регистрация Введите пароль!». Вводим пароль – 1, нажимаем «ОПЛ». Если смена не открыта – открываем ее, для этого нажимаем «ОПЛ» и клавишу «0», выходит чек «НАЧАЛО СМЕНЫ». Касса готова к работе.

Внесение наличных денежных средств: нажимаем клавишу «ПС», клавишей «2» или «5» выбираем «Внесение», нажимаем «ОПЛ», на экране: «Внесение Введите значение!», вводим сумму внесения и нажимаем «ОПЛ», выходит чек «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОГО ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ». Для возврата в рабочий режим нажать «С/СЕ».

Оформить чек за наличные: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу «Ц», затем клавишу «1» (или «2» если пробиваем по второй секции), нажимаем «КОД», набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ОПЛ», выходит чек.

Оформить чек за наличные (несколько товаров в чеке): набираем стоимость первого товара, нажимаем клавишу «Ц», затем «1» (или «2» если пробиваем по второй секции), нажимаем «КОД», набираем стоимость второго товара, нажимаем клавишу «Ц», затем «1» (или «2» если пробиваем по второй секции), нажимаем «КОД» и т.д., набираем сумму денег от покупателя, нажимаем «ОПЛ», выходит чек.

Оформить чек по безналичному расчету: набираем стоимость товара, нажимаем клавишу «Ц», затем клавишу «1» (или «2» если пробиваем по второй секции), нажимаем «КОД», затем клавишу «Ч», клавишей «2» или «5» выбираем «Безналичные», нажимаем «ОПЛ», выходит чек.

Отмена чека (если чек не закрыт клавишей «ОПЛ»): нажать клавишу «ПС», клавишей «2» или «5» выбираем «Отмена чека», нажимаем «ОПЛ», на экране: «Отмена чека Отмена чека? – [АН]», нажимаем клавишу «АН».

Возврат товара за наличный расчет: нажать клавишу «ПС», клавишей «2» или «5» выбираем «Возврат», нажимаем «ОПЛ», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу «Ц», затем клавишу «1» (или «2» если пробиваем по второй секции), нажимаем «КОД», нажимаем клавишу «ОПЛ», выходит чек возврата.

Возврат товара за безналичный расчет: нажать клавишу «ПС», клавишей «2» или «5» выбираем «Возврат», нажимаем «ОПЛ», набираем сумму возврата, нажимаем клавишу «Ц», затем клавишу «1» (или «2» если пробиваем по второй секции), нажимаем «КОД», затем клавишу «Ч» и клавишу «ОПЛ», выходит чек возврата.

Выдача наличных денежных средств: нажимаем клавишу «ПС», клавишей «2» или «5» выбираем «Выдача», нажимаем «ОПЛ», на экране: «Выдача Введите значение!», вводим сумму выдачи и нажимаем «ОПЛ», выходит чек «ДОКУМЕНТ СЛУЖЕБНОЙ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ». Для возврата в рабочий режим нажать «С/СЕ».

Аннулировать закрытый чек (только за текущую смену, дополнительно заполняем реестр ошибочно пробитых чеков): нажимаем клавишу «ПС», клавишей «2» или «5» выбираем «Аннулировать чек», нажимаем «ОПЛ», на экране: «Аннулировать чек Введите

номер!», набираем номер чека (слева в нижней части чека), нажимаем «ОПЛ», выходит чек аннулирования.

Снятие X-отчета (промежуточного отчета):

Нажать клавишу «Р», клавишей «2» или «5» выбираем «Отчеты», нажимаем «ОПЛ», на экране: «Отчеты Введите пароль!» вводим пароль: **20** и нажимаем «ОПЛ». Далее выбираем «Общие» и нажимаем «ОПЛ», затем выбираем «X-отчет» и нажимаем «ОПЛ», выйдут «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ». Для возврата в рабочий режим нажать «Р» несколько раз до появления на экране «Главное меню», затем клавишей «2» или «5» выбираем «Регистрация», нажимаем «ОПЛ», на экране: «Регистрация Введите пароль!» вводим пароль: **1** и нажимаем «ОПЛ».

Снять Z-отчет:

Нажать клавишу «Р», клавишей «2» или «5» выбираем «Z-отчет», нажимаем «ОПЛ», на экране: «Z-отчет Введите пароль!» вводим пароль: **20** и нажимаем «ОПЛ». Далее, если нужна контрольная лента, то клавишей «2» или «5» выбираем «Контрольная лента», нажимаем «ОПЛ», выйдут «КОНТРОЛЬНАЯ ЛЕНТА к отчету». Далее клавишей «2» или «5» выбираем «Z-отчет», нажимаем «ОПЛ», выйдут «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

Если контрольная лента не нужна – сразу клавишей «2» или «5» выбираем «Z-отчет», нажимаем «ОПЛ», выйдут «СМЕННЫЙ ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ».

Выключение кассы:

Перевести тумблер на правой стороне аппарата в положение «к себе».

Телефоны для консультаций: 80159766229, 80296868474, 80291202162, 80445678298, 80296604526.